


Bittium HSAT™ -rekisteröinti yhdellä RIP-vyöllä

Pikaopas

Tarvikkeet













Rekisteröinnissä tarvittavat tarvikkeet:

1. Bittium Respiro™
2. Pulssioksimetri
3. Pikaopas/ Huomioita ja Varoituksia
4. Nenäkanyyli
5. RIP-vyö
6. Ihoteippi
7. Respiro™ kiinnityslevy ja varakiinnityslevy


Älä käytä rikkoutunutta laitetta tai nenäkanyylia, jonka suojapakkaus on avautunut.

Respiron lataamisessa tarvittavat tarvikkeet (mikäli tarpeen):


8. Laturi
9. Lataustelakka

Rekisteröinnin aloitus


1



2



3




Kiinnitä RIP-vyö kiinnityslevyyn kuten kuvassa.

4




© Bittium Biosignals D0000009236, v1.1, 27.7.2023

5




Säädä vyötä, jos se on liian löysällä.

6




Kytke nenäkanyyli rekisteröintilaitteeseen ja pyöritä liitintä hieman myötäpäivään, kunnes liitin ottaa kiinni.

7




- Siirrä kiristintä kanyylia pitkin ylöspäin sopivuuden säätämiseksi.
- **Tukehtumisvaara!** Aseta nenäkanyyli huolellisesti kuvien osoittamalla tavalla.
- Jos kanyylissa on suukappale, tulee sen osoittaa suuta kohti.

8




9




Tukehtumisvaara! Käytä teippiä nenäkanyylin kiinnittämisessä!

10




11



- Paina virtanappia n. 3 sekuntia, kunnes LED-valot palavat sinisenä.
- Jatka seuraavaan vaiheeseen.
- Jos tallennus on asetettu käynnistymään automaattisesti, ohita vaiheet 11 ja 12.


© Bittium Biosignals D0000009236, v1.1, 27.7.2023

12




Paina virtanappia uudelleen n. 8 sekuntia, kunnes laite värähtää kerran ja LED-valot alkavat vilkkua sinisenä.

13



- LED-valot palavat hetken **vihreänä**, kun rekisteröinti on alkanut onnistuneesti.
- Valot sammuvat automaattisesti n. 30 sekunnin kuluttua, mikäli kaikki on OK ja olet makuulla.


14



Jos yksikin LED-valo vilkkuu **punaisena** tai **keltaisena** tarkista, että merkkivaloa vastaava laitteiston osa on kytketty oikein. Selitykset merkkivaloille löytyvät **seuraavalta sivulta**.

Rekisteröinnin aikana


1



Voit painaa virtapainiketta lyhyesti merkataksesi valveillaoloajat kuten nukkumaanmeno, WC:ssä käynti, herääminen jne. (Valinnainen)

Rekisteröinnin lopetus


1



- Paina virtanäppäintä n. 3 sekuntia, kunnes laite värähtää 3 kertaa ja laitteen LED-valot syttyvät sinisenä yksitellen vasemmalta oikealle.
- Pulssioksimetri sammuu automaattisesti, kun otat sormianturin pois sormesta.
- Laitteen merkkivalot palavat sinisenä 5 minuuttia, mutta voit jatkaa seuraavaan vaiheeseen.

- Jos tallennus on asetettu päättymään automaattisesti, ohita vaihe 1.

2




Irrota laite ja kaikki tarvikkeet itsestäsi. Pane kaikki tarvikkeet takaisin kuljetussalkkuun ja palauta se klinikallesi.


© Bittium Biosignals D0000009236, v1.1, 27.7.2023

LED-merkkivalot: Respiron edestä katsottuna

Jos yksikin LED-merkkivalo vilkkuu punaisena tai keltaisena tarkista, että merkkivaloa vastaava laitteiston osa on kytketty oikein. LED-valot palavat vihreänä, kun kytkennät ovat kunnossa. Vilkkuvia merkkivaloja on kaksi kuviota, ja ne näkyvät rekisteröintilaitteessa yksitellen. Ota yhteyttä terveydenhuollon ammattilaiseesi, jos LED-valot palavat tasaisen punaisena tai valot eivät pala ollenkaan.



Esimerkki



Kytke lataustelakka ja laturi pistorasiaan ja aseta Respiro lataustelakkaan nähdäksesi akun varaustason. LED-valot ilmaisevat laitteen akun varaustason. Akun lataus on riittävä, jos vähintään kaksi vihreää LED-merkkivaloa vilkkuu tai kaikki LED-valot palavat jatkuvasti.

© Bittium Biosignals D0000009236, v1.1, 27.7.2023